

DMX Chart

Eventpro AMspot 600

DMX Kanallayout

Kanal	Funktion	DMX
1	Iris Iris offen - Iris zu Irisseffekt langsam - schnell	000-199 200-255
2	Farbrad Offen Offen - Rot Rot Rot - Pink Pink Pink - Gelb Gelb Gelb - Grün Grün Grün - Blau Blau Blau - Orange Orange Orange - Magenta Magenta Magenta - Offen Rotation ccw schnell - langsam Rotation cw langsam - schnell	000-007 008-015 016-023 024-031 032-039 040-047 048-055 056-063 064-071 072-079 080-087 088-095 096-103 104-111 112-119 120-127 128-191 192-255
3	Dimmer 100 - 0% (000 = hell, 255 = dunkel)	000-255
4	Shutter (Shutter zu via Dimmer) Shutter auf Shutter Strobe langsam - schnell Shutter auf	000-015 016-239 240-255
5	Pan	
6	Tilt	
7	Pan low	
8	Tilt low	
9	Pan Tilt Speed Speed schnell - langsam	000-255
10	Gobo 1 / fixed Gobo wheel	

	Offen	000-015
	Gobo 1	016-031
	Gobo 2	032-047
	Gobo 3	048-063
	Gobo 4	064-079
	Gobo 5	080-095
	Gobo 6	096-111
	Gobo 7	112-127
	Rotation ccw schnell - langsam	128-191
	Rotation cw langsam - schnell	192-255
11	Gobo 2 / rotating Gobo wheel	
	Offen	000-015
	Gobo 1	016-031
	Gobo 2	032-047
	Gobo 3	048-063
	Gobo 4	064-079
	Gobo 5	080-095
	Gobo 6	096-111
	Gobo 7	112-127
	Rotation ccw schnell - langsam	128-191
	Rotation cw langsam - schnell	192-255
12	Gobo 2 rotation	
	Positionierung 0 - 360°	000-127
	Rotation cw schnell - langsam	128-191
	Rotation ccw langsam - schnell	192-255
13	Focus	
	0 - 100%	000-255
	Hilfswerte Focus auf ca. 6m Distanz	
	Auf Gobo 1	111
	Auf Gobo 2	236
	Auf Iris	48
14	Prisma	
	Offen	000-031
	Prisma	032-255
15	Prisma rotation	
	Positionierung 0 - 360°	000-127
	Rotation cw schnell - langsam	128-191
	Rotation ccw langsam - schnell	192-255
16	Gobo shake / Reset	
	Aus	000
	Gobo 2 Shake langsam - schnell	001-063
	Gobo 1 Shake langsam - schnell	064-127
	Gobo 1 + 2 Shake langsam - schnell	128-191
	Reset (mind. 4 sekunden)	255